






XS4 Mini for tubular latch




T i 150xx.. series
T i 350xx.. series




EN16867: 2020 + A2: 2024

4 7 - B 1 4 D 0 0




(Eng) SELECT HANDING (F) CHOISIR LE SENS DE LA POIGNÉE (E) SELECCIONE MANO


1




2



3



4




**FOR "Z" HANDLE SEE PAGE 11
CON MANILLA "Z" VER PAGINA 11**

(Eng) Installation (F) Installation (E) Instalación


1




MAX. $\varnothing$ 2-1/8" ($\varnothing$ 54 mm)




2




3




4




5




6




7



8



9



(Eng)

**AT THIS POINT DO NOT
CLOSE THE DOOR
PROGRAM THE LOCK FIRST**

(F)


**NE FERMEZ PAS LA PORTE.
PROGRAMMEZ LA BÉQUILLE
AVANT**

(E)


**NO CIERRE LA PUERTA.
PROGRAME LA CERRADURA**

(Eng) Battery change (F) Remplacer les piles (E) Sustitucion de las pilas


1



2




3



4




FOR "Z" HANDLE SEE PAGE 15
CON MANILLA "Z" VER PAGINA 15




(Eng) SELECT HANDING; "Z" HANDLE (F) CHOISIR LE SENS DE LA POIGNÉE; "Z" POIGNÉE (E) SELECCIONE MANO; MANILLA "Z"


1




2



3




4




(Eng) Installation with "Z" handle (F) Installation avec la poignée "Z" (E) Instalación con manilla "Z"


1



2



3




(Eng) **AT THIS POINT DO NOT
CLOSE THE DOOR
PROGRAM THE LOCK FIRST**

(F) **NE FERMEZ PAS LA PORTE.
PROGRAMMEZ LA BÉQUILLE
AVANT**


(E) **NO CIERRE LA PUERTA.
PROGRAME LA CERRADURA**

Eng Battery change with "Z" handle ⑤ Remplacer les piles avec la poignée "Z"
E Sustitución de las pilas con manilla "Z"


1



2



3



4

